

Instrukcja pompowania dysku.



1. Przed pompowaniem dysku należy posmarować igłę środkiem nawilżającym.



2. Następnie ostrożnie implikujemy igłę w zawór dysku.



3. Przykręcamy pompkę do igły po czym pompujemy dysk.

Dysk powinien być pompowany oryginalną pompką firmy Togu.
Uszkodzony wentyl nie jest podstawą reklamacji

